

# KET

KONTAKT ENERGO TOOLS

## Прес-кліщі

Професійна серія



Паспорт моделі:  
**ПКВк-16м (KET)**

[www.k-energo.com.ua](http://www.k-energo.com.ua)

### **УВАГА!**

*Прочитайте цей паспорт перед експлуатацією інструмента і збережіть його для подальшого використання. Будь ласка, зверніть увагу на попереджувальні написи. Це допоможе Вам подовжити термін служби інструмента, уникнути його пошкодження і травм під час роботи.*

## Призначення

Прес-кліщі **ПКВк-16м (КЕТ)** призначені для опресовування втулкових наконечників типу НШВ, НШВІ, НШВІ(2) на багатожильні мідні дроти не нижче 3 класу гнучкості.


## Комплект поставки

Прес-кліщі . . . . . 1 шт.  
Упаковка (картона коробка) . . . . . 1 шт.

## Технічні характеристики

Діапазон опресовки, мм:НШВІ / НШВ НШВІ(2)	0,25–16,0 2x0,5–2x6,0
Профіль обжима	Квадратний з рифленням
Довжина обжима, мм	12
Пристрій розблокування	+
Клас струмопровідної жили	3, 4, 5, 6
Довжина, мм	370
Вага, г	174

## Пристрій та принцип роботи



## Пристрій та принцип роботи

Прес-кліщі **ПКВш-16м (КЕТ)** складаються з двокомпонентної рухомої і нерухомої рукоятки, корпусу, храпового механізму і пристрою розблокування. Зусилля, що додається до рукоятки на стиск, приводить у дію матриці, розташовані в корпусі інструменту. Прихований храповий механізм при цьому забезпечує повний цикл опресування.

Після повного проходження циклу опресування, матриці і рукоятки повертаються в вихідне положення.

У разі необхідності важіль розблокування матриць під час натискання відводить стопорну собачку із зачеплення з храповиком, у результаті рукоятки завдяки поворотній пружині повертаються у вихідне положення, а матриці розкриваються.

## Заходи безпеки



### **Ознайомтесь з інструкцією!**

Перед початком роботи уважно вивчіть паспорт інструменту!



### **Не працювати під напругою!**

Бережіть руки!  
Не поміщайте пальці в робочу зону інструмента!

- Використовуйте інструмент згідно з його призначенням
- Уважно огляньте інструмент на предмет цілісності, у разі виявлення дефектів зверніться до Сервісного Центру КЕТ
- У разі виявлення некоректної роботи інструменту, а також у разі виявлення несправностей, припиніть його використання і зверніться до Сервісного Центру КЕТ

### **УВАГА!**

Попередження, заходи безпеки, наведені в цьому посібнику, не можуть передбачити всі можливі ситуації. Кваліфікований робочий персонал повинен розуміти, що здоровий глузд і обережність повинні бути присутніми під час роботи з інструментом


## Порядок работы

1. Стисніть рукоятки інструменту до спрацьовування собачки храпового механізму і відпустіть, при цьому рукоятки і матриці інструменту розкриються.
2. Встановіть наконечник, що опресовується, між матрицями.
3. Опресуйте наконечник, стиснувши рукоятки інструменту. Повний цикл опресування

завершиться після спрацьовування собачки храпового механізму. Рукоятки і матриці інструменту при цьому повернуться у вихідне положення.

4. Вийміть наконечник, що опресовується.

*У разі блокування матриць скористайтеся пристроєм розблокування. Матриці та рукоятки при цьому розкриються, повернувшись у вихідне положення.*



## Зберігання і транспортування

- Зберігайте інструмент у заводській упаковці в сухому приміщенні. Уникайте зберігання в умовах високої вологості, оскільки це сприяє виникненню корозії. При тривалому зберіганні ділянки, схильні до корозії, обробіть протикорозійним складом.
- Транспортування інструменту здійснюйте в індивідуальній і жорсткій транспортній упаковці, що забезпечує цілісність інструменту.
- Інформацію про терміни гарантійного зберігання Ви можете дізнатися на сайті [k-energo.com.ua](http://k-energo.com.ua)

## Правила гарантійного обслуговування

### Шановні покупці!

Ми безперервно працюємо над підвищенням якості обслуговування своїх клієнтів.

Якщо у Вас виникли будь-які проблеми з інструментом, ми завжди розглянемо Ваші претензії і зробимо все можливе для їх задоволення.

Інформацію про терміни гарантійного обслуговування Ви можете дізнатися на сайті [www.k-energo.com.ua](http://www.k-energo.com.ua)

Гарантія не поширюється, або обмежена термінами на низку деталей, комплектуючих, а також на випадки, що не є гарантійними згідно з розділом №3 і №4 Положення про гарантійне обслуговування.

## Адреса і контакти

### СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

М.Київ

Вул. Радунська, 30

Тел: +38 (050) 501-01-22

ел.адреса: [ke2006@ukr.net](mailto:ke2006@ukr.net)

Сайт: [www.k-energo.com.ua](http://www.k-energo.com.ua)

## Відомості про приймання

Прес-кліщі

**ПКВк-16м (KET)**

Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.